

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.


4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.


4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.


4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.


4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.


4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Welkom bij Yara Vlaardingen. Op deze locatie zijn de volgende regels van toepassing.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag altijd de vereiste en aangegeven PBM.

De volgende basis PBM zijn op het terrein minimaal verplicht:

- Veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345)
- Veiligheidshelm (EN397)
- Veiligheidsbril (EN166)
- Lichaam bedekkende chemicaliën bestendige werkkleding (EN13034+A1 type 6)
- Reflecterend zichtbaarheidsvest (EN-ISO 20471 klasse 2)

Verkeersregels

- De Wegenverkeerswet is van toepassing op dit terrein.
- De maximum snelheid is 20 km/uur.
- Zwakke weggebruikers (heftrucks en voetgangers) hebben voorrang, tenzij anders aangegeven.
- Zoek oogcontact met andere weggebruikers om gezien te worden.
- Bij onoverzichtelijke gebieden en kruisingen moet stapvoets gereden worden.
- Voertuigen moeten verlichting voeren.
- Tijdens het rijden met voertuigen dragen de inzittenden een gordel.
- Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon, tenzij hands-free te bedienen.
- Voetgangers maken gebruik van de aangewezen looppaden.
- Buiten de veilige looproute dragen voetgangers zichtbaarheidskleding volgens EN-ISO 20471 klasse 2.
- Parkeer alleen achteruit in de parkeervakken. Personenauto's parkeren op P1 of P2, vrachtwagens parkeren op P3.
- Voertuigen verkeren in goede staat van onderhoud.

Gedragregels

- Volg te allen tijde de instructies van Yara personeel op.
- De minimale leeftijd van chauffeurs is 18 jaar.
- Bijrijders die geen functie bij het transport hebben moeten buiten het terrein blijven.
- Draag uw bezoekersbadge zichtbaar op uw kleding.
- De chauffeur is tijdens het laden en lossen bij zijn voertuig aanwezig om het verladen te monitoren en om in geval van calamiteiten direct te kunnen ingrijpen.
- Bestuurders en bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden.
- Op het terrein, de gebouwen en in de vrachtwagencabine geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rookplaatsen.
- Het is zonder toestemming van Yara niet toegestaan te fotograferen of te filmen.

In geval van alarm:

- Werkzaamheden onmiddellijk stoppen.
- Verlaat de ruimte via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
- Kijk naar de windrichting (windvaan).
- Ga haaks op de windrichting naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies van de BHV op.
- Het alarmnummer is +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Nederland
www.yara.nl

A Uw route om goederen bij Yara te lossen

1. Parkeren

Parkeer uw vrachtwagen achteruit op de vrachtwagenparkeerplaats P3.

2. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur toont ID-bewijs en levert transportdocumenten bij de receptie in.
- De receptie stempelt transportdocumenten af en geeft ze terug aan de chauffeur.
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- De receptie geeft aan de BLS medewerker door dat de chauffeur is gearriveerd.
- Chauffeur wacht in vrachtwagen totdat hij door de BLS medewerker wordt opgehaald.

3. Lossen goederen

Volg de aanwijzingen van het Yara personeel.

A: losplaats 10

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de muur op losplaats 10.
- Medewerker Yara plaatst dranghekken aan weerszijde van de losplaats en loods B.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Heftruck Yara lost big bags (1 lus) met hefhaak en rijdt de big bags in loods B.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is verlaat de heftruck het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur Yara verwijdert dranghekken.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 11 (trailer met pallets)

- Chauffeur parkeert trailer met pallets in het midden van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Bij lossen pallets plaatst heftruckchauffeur Yara dranghek naast trailer (om aanrijding chauffeur met heftruck te voorkomen).
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los aan zijde waar dranghek staat.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- Heftruckchauffeur lost trailer aan zijde die reeds geopend is en waar chauffeur niet meer werkzaam is.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur verwijdert dranghek en opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

C: losplaats 11 (trailer met big bags aan 1 lus)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 1 lus tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur wacht tijdens het lossen op de veilige plek in het bushokje.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

D: losplaats 11 (trailer met big bags aan 4 lussen)

- Chauffeur parkeert trailer met big bags aan 4 lussen tegen de muur van loods D.
- Heftruckchauffeur Yara sluit slagbomen aan weerszijde van de losplaats.
- Heftruckchauffeur Yara maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur maakt huif en balken van trailer los.
- Chauffeur staat tijdens het lossen in de trailer en geleidt eerst de voorste 2 lussen om de hefhaak van de heftruck en daarna de achterste 2 lussen.
- Heftruckchauffeur lost trailer.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats in de trailer.
- Als trailer gelost is gaat de heftruck uit het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur geeft transportdocument bestemd voor Yara aan heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur opent slagbomen.
- Chauffeur rijdt naar uitgang.


4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



B Uw route om producten bij Yara op te halen

1. Melden bij receptie

- Meld u bij de receptie.
- Volg de poortinstructie en doe de toets (deze is 2 jaar geldig)
- Chauffeur ontvangt van de receptie de “Yara veiligheidsregels chauffeurs” en een bezoekerspas
- Chauffeur vult registratieformulier bij de receptie in.
- De receptie wijst de chauffeur de weg naar de transportplanning.

2. Aanmelden transport bij transportplanning

De chauffeur meldt zich bij de transportplanning (buitenkant kantoor trap omhoog nemen). U krijgt bij de transportplanning een pakbon en u krijgt te horen naar welke losplaats u moet.

3. Laden product

A: losplaats dock loods A

- Chauffeur parkeert trailer aan het dock en plaatst een wielkeg (met speciale signalering) voor een van de wielen.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Chauffeur ontvangt van heftruckchauffeur een slot om de luchtslang van de trailer te ontgrendelen. Plaats de SGL koppeling op de trailer. Duw de koppeling naar voren, draai kwartslag naar links en neem de sleutel uit.
- Chauffeur geeft de sleutel van de SGL koppeling aan de heftruckchauffeur.
- Heftruckchauffeur plaatst de sleutel in de deurontgrendeling van het laaddock.
- Heftruckchauffeur opent de laaddeur en brengt de rijplaat in de juiste positie.
- Zolang personen in het verlaadgebied in loods A aanwezig zijn rijdt de heftruck niet.
- Chauffeur brengt spanbanden aan de ene zijde van de trailer aan (om later de pallets vast te zetten).
- Chauffeur neemt plaats achter het veilige hek totdat heftruckchauffeur aangeeft dat chauffeur in het verlaadgebied mag komen.
- Heftruckchauffeur plaatst lading in de zeecontainer/trailer.
- Na het vullen van een zeecontainer brengt de heftruckchauffeur de stuwage aan en de chauffeur de spanbanden.
- Als de container/trailer gevuld is sluit de heftruckchauffeur de laaddeur en overhandigt de sleutel aan de chauffeur
- Chauffeur maakt de luchtslang weer gangbaar en verwijdert de wielkeg.
- De chauffeur van een huiftrailer rijdt naar de vrachtwagenparkeerplaats en maakt daar pas de spanbanden aan de andere zijde van de trailer en de lading vast.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

B: losplaats 9

- Chauffeur parkeert vrachtwagen parallel aan de zijkant van de loods.
- Chauffeur overhandigt pakbon aan heftruckchauffeur Yara.
- Heftruckchauffeur maakt afspraken met de chauffeur over de losprocedure (veiligheid, volgorde compartimenten).
- Als de chauffeur in het losgebied loopt staat de heftruck uit.
- Chauffeur verwijdert huifzijl en balken trailer.
- Chauffeur neemt plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.

Yara Veiligheidsregels Chauffeur



Nederlands



- heftruckchauffeur lost de trailer en rijdt de producten in loods A.
- Halverwege het lossen stopt heftruck met rijden en schuift chauffeur huifzeil naar andere kant van de trailer zodat de voor- dan wel achterzijde van de trailer leeggehaald kan worden.
- Chauffeur neemt daarna weer plaats op veilige plek naast de cabine van de vrachtwagen.
- Als truck gelost is verlaat de heftruckchauffeur het losgebied en brengt de chauffeur de huif en balken weer aan.
- Chauffeur loopt naar transportplanning en ontvangt getekende transportdocumenten (CMR).
- Chauffeur rijdt naar uitgang.

4. Vertrek van terrein

Rijdt naar de uitgang en meld u via de intercom (receptie). De receptie zal de poort voor u openen.

